

MOTORCYCLE BAR MOUNT

NÁVOD K POUŽITÍ




další info

peakdesign.cz/produkt/motorcycle-bar-mount/

POPIS DRŽÁKU

vyžaduje kryt Peak Design Everyday Case
není součástí balení



MONTÁŽ



1. Pomocí přiloženého klíče imbus vyšroubuj šroub na objímce řídítek. Poté povol oba šrouby na spodní části ramínka tak, aby se ramínko otáčelo ve dvou bodech.

2. Zvol umístění pro držák. Otoč ramínko a hlavu do požadovaného úhlu a utáhni ramínko. Poté utáhni objímku řídítek.

Popis nízkoprofilového upevnění nalezneš v části Možnost upevnění bez ramene.

3. V případě potřeby použij sadu objímek na řídítka. Zasuň obě poloviny objímky do příslušných zářezů na objímce řídítek.

Poznámka: Bez objímky je držák vhodný pro řídítka o průměru 1-1/4".

4. Nakonec utáhni šroub objímky řídítek, abys upevnil držák na řídítkách.

Maximální krouticí moment:
Max. hodnota: 4 N-m.

MONTÁŽ BEZ RAMÍNKY

Montáž přímo na řídítka bez ramínka



1. Odpoj ramínko držáku odstraněním obou šroubů na spodní straně ramínka.



2. Znovu připevni SlimLink™ hlavu držáku přímo na objímku řídítek.



3. Pokračuj v montáži podle návodu - přeskoč na krok 3 návodu a pokračuj.



POUŽITÍ



Připnutí/odepnutí telefonu

Vyžaduje kryt Peak Design (není součástí balení).

Polož telefon na držák a uslyšíš zřetelné cvaknutí - telefon je bezpečně připevněn k držáku. Telefon se odpojí stiskem jednoho ze dvou Uvolňovacích tlačítek a tahem telefonu směrem od držáku.



Upozornění!

Šrouby se mohou časem vlivem vibrací uvolnit. Pravidelně kontroluj utažení šroubů.

! Řid' bezpečně. Během jízdy s telefonem nepracuj a nesnímej jej z držáku.