

MOBILE TRIPOD NÁVOD K POUŽITÍ




další info

peakdesign.cz/produkt/mobile-tripod/

POPIS MOBILE TRIPOD

vyžaduje kryt Peak Design
nebo MagSafe telefon/kryt
není součástí balení



NÁVOD



1. Mobile Tripod lze magneticky připevnit k zadní části tvého telefonu. Vyžaduje kryt Peak Design nebo MagSafe telefon/kryt.



2. Po vyklopení nohou lze použít jako stojánek nebo stativ. Mobile Tripod lze použít v režimu na výšku nebo na šířku.

ÚDRŽBA

Tuhost chodu kulové hlavy lze nastavit dle potřeby



Klíč pro nastavení tuhosti je magneticky připevněn a uložen v prostřední noze stativu. Uvolnit jej lze stiskem hlavy klíče.



Klíč vsuň do otvoru pro nastavení tuhosti chodu hlavy. Utažením nebo povelím (vždy po 1/8 otočky) nastav požadovanou tuhost chodu.

Poznámka: Klíč nelze použít na klouby nohou stativu. Nohy Mobile Tripodu jsou z výroby nastaveny a nelze je nijak utahovat.



UPOZORNĚNÍ: Klíč udržujte mimo dosah dětí. Může dojít k jeho spolknutí.