


Sena 5S

Rychlý návod k použití





Motocyklový Bluetooth® komunikační systém s HD reproduktory

Jezděte ve spojení


Poslouchajte oblíbené skladby, mluvte přes interkom s kamarády, poslouchajte instrukce z navigace atd. a to vše přes vaší náhlavní soupravu Sena 5S. S funkcí Bluetooth®, HD reproboxy a mikrofonem s funkcí potlačení šumu Advanced Noise Control™ nebyl technologie nikdy tak minimální nebo osvobozující.

 Bluetooth® 5.0

 Dvoucestný interkom

 Interkom s dosahem až 700 m*

 HD reproduktory

 Audio multitasking™

 Multi-jazykové hlasové příkazy

* v otevřeném terénu

Začněte


1. Tento návod slouží jako základní verze návodu k použití. Plnou verzi návodu si můžete stáhnout z webových stránek sena.com.
2. Aktualizujte produkt zdarma na poslední verzi firmwaru pro plné využití nových pokročilých funkcí, vestavěných do tohoto produktu. Jak aktualizovat produkt viz. webové stránky [Sena.com](http://sena.com).
3. Uživatelé mohou sledovat společnost Sena na sociálních sítích Facebook, YouTube, Twitter a Instagram pro získávání aktuálních informací o produktech a všech ostatních oznámeních, týkajících se produktů Sena.

Jak použít tento návod

Nové technologie mohou být matoucí, ale vytvořili jsme jednoduchý způsob pro ovládání pomocí obrázků.


 =   
Funkce = Tlačítko(a) ke Stisknutí (Tap) nebo Podržení (Hold)




Tlačítka







Význam ikon

 Stiskněte tlačítko/otočte otočným voličem opakovaně v uvedeném počtu

 Stiskněte a podržte tlačítko/otočný volič na uvedený čas

   Otočte otočným voličem doprava nebo doleva.

   Otočte stisknutým otočným voličem doprava nebo doleva.

 "Hello" Hlasová výzva

Detaily produktu


Port pro nabíjení a aktualizace firmwaru

LCD displej

Tlačítko telefonu

Otočný volič

Port pro reproduktor a mikrofon



LCD displej

Stav



Indikátor baterie

Aktivní funkce






Instalace





Použití klipu



Použití montážní destičky s lepidlem



Instalace reproduktorů a mikrofonu



Aplikace Sena Utility

Po jednoduchém spárování vašeho telefonu s náhlavní soupravou můžete použít aplikaci Sena Utility pro rychlé a snadné nastavení a správu.

- Funkce aplikace
 - Hudba, FM rádio, Nastavení zařízení, Návod k rychlému použití a Návod k použití
- Stažení
 - Android: Google Play Store > „Sena Utility“
 - iOS: App Store > „Sena Utility“



Sena správce zařízení

Sena správce zařízení umožňuje aktualizovat firmwaru a konfigurovat nastavení přímo z PC nebo Apple počítače. Pro stažení Sena správce zařízení navštivte webové stránky sena.com.

Základní ovládání


Zapnutí




Vypnutí



Zvýšení hlasitosti



Snížení hlasitosti



Ukazatel hlasitosti

Kontrola úrovně nabití baterie

LCD displej
Indikátor baterie



- = Plně nabitá
- = Středně nabitá
- = Málo nabitá
- = Extrémně málo nabitá

Spárování telefonu

Spárování mobilního telefonu

Jsou zde tři cesty, jak spárovat mobilní telefon.


Výchozí spárování 5S

Náhlavní souprava se automaticky přepne do režim párování mobilního telefonu, když jí zapnete, nebo v následujících situacích:

- Restart po vykonání továrního resetu nebo
- Restart po vykonání funkce vymazání všech spárovaných zařízení.



S mobilním telefonem v režimu Bluetooth párování vyberte Sena 5S v seznamu detekovaných zařízení.



PIN

Poznámka:


- Režim spárování telefonu je aktivní 3 minuty.
- Pro zrušení režimu spárování telefonu stiskněte tlačítko telefonu nebo otočný volič.

Spárování pokud je headset 5S vypnutý

Stiskněte a podržte tlačítko telefonu a otočný volič 3 sekundy, když je 5S vypnutá.



S mobilním telefonem v režimu Bluetooth párování vyberte Sena 5S v seznamu detekovaných zařízení.




PIN

Spárování pokud je headset 5S zapnutý

Stiskněte a podržte tlačítko telefonu a otočný volič 5 sekundy, když je 5S zapnutá.



S mobilním telefonem v režimu Bluetooth párování vyberte Sena 5S v seznamu detekovaných zařízení.



PIN

Mobilní telefon

LCD displej




- = Příchozí hovor
- = Odchozí hovor
- = Probíhající hovor
- = Odmítnutý hovor

Přijetí hovoru



Ukončení hovoru



Odmítnutí hovoru





Volání s hlasovým vytáčením



Ovládání hudby


Přehrávání/pauza



Stopa vpřed




Stopa vzad



Bluetooth interkom

S náhlavní soupravou lze spárovat až tři další jezdce pro konverzaci přes Bluetooth interkom.


Spárování interkomu



Spárování s interkomem B






"Intercom Pairing"



Poznámka:

Opakujte předchozí kroky pro spárování s interkomy přítele C & D.

Poslední příchozí bude obslužen jako první



Interkomová konverzace s interkomovým přítelem



- (1) Interkom přítele 1
- (2) Interkom přítele 2
- (3) Interkom přítele 3

Start/konec s interkomem přítele 1



Start/konec s interkomem přítele 2




Start/konec s interkomem přítele 3



FM rádio



Zapnutí FM rádia



Vypnutí FM rádia




Skenování stanic



Ladění stanic



Navigace v předvolbách stanic



Konfigurační nabídka

Přístup do konfigurační nabídky



Navigace mezi volbami nabídky




Potvrzení volby



Odstraňování závad

Tovární reset



Chybový reset



Poznámka:

Chybový reset neobnoví výchozí tovární nastavení náhlavní soupravy.

Rychlá reference

Typ	Operace	Tlačítka
Základní ovládání	Zapnutí/vypnutí napájení	[P] [ROTATE] [HOLD 1s] [P] [ROTATE] [TAP 1x]
	Zvýšení/snížení hlasitosti	[ROTATE] [ROTATE R] nebo [ROTATE L]
Mobilní telefon	Přijmutí hovoru	[ROTATE] [TAP 1x]
	Ukončení hovoru	[P] [TAP 1x]
	Odmítnutí hovoru	[ROTATE] [HOLD 2s]
	Rychlé vytáčení	[P] [TAP 2x]
	Hovor s hlasovým vytáčením	[P] [TAP 1x]

Typ	Operace	Tlačítka
Hudba	Přehrávání/pauza hudby	[ROTATE] [HOLD 1s]
	Stopa vpřed	[ROTATE] [ROTATE R]
	Stopa vzad	[ROTATE] [ROTATE L]
FM rádio	Zapnutí/vypnutí FM rádia	[P] [HOLD 1s]
	Výběr předvolby	[P] [TAP 1x]
	Ladění vpřed/vzad	[ROTATE] [ROTATE R] nebo [ROTATE L]
Interkom	Skenování FM pásma/Zastavení skenování	[P] [TAP 2x]
	Spárování interkomu	[ROTATE] [HOLD 5s] [ROTATE] [TAP 1x]
	Start/konec interkomu	[ROTATE] [TAP 1x]

Objednací kód ACI: M143-527, M143-528

Dovozce:
ACI – Auto Components International, s.r.o.
Podnikatelská 549,
190 11 Praha 9
Tel: (+420) 274 021 111
www.aci.cz



Poznámka:

Podrobné informace k produktu ke stažení na www.aci.cz