



Sena SF1


Rychlý návod k použití



Ovládání tlačítky




Zapnutí/vypnutí




Nastavení hlasitosti

Kontrola baterie



Telefon, Hudba: Spárování




Vyberte Sena SF1




Zadejte
0 0 0 0 PIN


Hudba: Ovládání




Instalace



Nabíjení



Mobilní telefon: Volání a přijmutí hovoru




Přijmutí hovoru



Ukončení hovoru

Stiskněte



Hlasové vytáčení

Stiskněte



Rychlé vytáčení

Stiskněte



Odmítnutí hovoru

Stiskněte

Nastavení

Konfigurační nabídka



Stiskněte

Použití Správce zařízení Sena

Připojte náhlavní soupravu k počítači USB kabelem. Spusťte Správce zařízení Sena a klikněte na DEVICE SETTING pro konfiguraci nastavení náhlavní soupravy. Pro detaily o stažení Správce zařízení Sena viz. leták v balení produktu.

Použití aplikace Sena SF utility

1. Na vašem smartphonu stáhněte aplikaci Sena SF Utility pro Android nebo iPhone z Google Play nebo App Store. Více detailů viz. Sena.com/SF-app.
2. Spárujte smartphonu s náhlavní soupravou.
3. Spusťte aplikaci Sena SF Utility. Přetáhněte obrazovku doprava a stiskněte Setting pro konfiguraci nastavení náhlavní soupravy.


Odstraňování závad

Tovární reset

Pokud chcete obnovit výchozí tovární nastavení Sena SF1, použijte položku Factory Reset v konfigurační nabídce. Náhlavní souprava obnoví výchozí tovární nastavení a vypne se.

Chybový reset

Pokud Sena SF1 nepracuje z nějakého důvodu správně, resetujte ji jemným stisknutím resetovacího tlačítka v otvoru a zadní straně přístroje.



Dovozce:
ACI – Auto Components
International, s.r.o.
Podnikatelská 549,
190 11 Praha 9
Tel: (+420) 274 021 111
www.aci.cz

